

Приложение к

руководству по эксплуатации и уходу для стационарного блендера The Quiet One (TQO) Blending Station

ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Предупреждение		Внимание
	НИКОГДА не прикасайтесь к движущимся элементам. Не опускайте руки и кухонные принадлежности в емкость.		Допускается эксплуатация прибора только с закрытой крышкой и установленной заглушкой
	Опасность поражения электрическим током		Перед эксплуатацией данного изделия необходимо внимательно ознакомиться с положениями данной инструкции.
	При работе с горячими жидкостями нагревается до высоких температур.		Не погружайте прибор в жидкость.
	НЕ добавляйте ничего в емкость во время работы блендера		Вкл/выкл
	Всегда отключайте прибор от сети питания, когда он не используется, а также перед очисткой, сменой насадок или приближением к элементам, которые движутся во включенном состоянии.		

НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ И ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗ НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ И РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ И УЩЕРБУ ИМУЩЕСТВУ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЩЕНИЯ.

Примечание: данное приложение предоставляет важную информацию по эксплуатации блендеров Vitamix TQO без звукоизолирующего кожуха с поворотным замком и уходу за ними. Правила установки и снятия предыдущей версии звукоизолирующей панели отличаются от правил для работы со звукоизолирующей панелью с поворотным замком. Правила ухода за звукоизоляционной прокладкой и центрирующей прокладкой также отличаются для исполнения с поворотным замком.

Для того чтобы определить модель вашего оборудования, выполните следующие действия.

1. Откройте панель звукоизолирующего кожуха.
 2. Снимите центрирующую прокладку.
 3. Проверьте основание звукоизолирующего корпуса на предмет наличия данного знака.
- > Если такой знак присутствует,



информация данного приложения не применяется к вашему оборудованию. Данную информацию можно игнорировать. См. руководство по эксплуатации и уходу для блендера с поворотным замком Twist Lock TQO.

- > Если на основании звукоизолирующего корпуса нет данного знака, ваш звукоизолирующий корпус относится к предыдущей версии, и информация, представленная здесь, важна для правильной эксплуатации оборудования и ухода за ним. Перейдите к следующей странице. Разделы «Важные меры предосторожности», «Программирование вашего оборудования», «Эксплуатация», «Часто задаваемые вопросы» и некоторые подпункты раздела «Очистка» руководства по Twist Lock TQO соответствуют вашей модели и должны быть изучены в дополнение к информации, представленной в настоящем руководстве.

Компактный колпак

Дверца колпака:

1. дверцу колпака можно снять, открыв ее до горизонтального положения. Затем аккуратно снимите створки с круглых петель и удалите дверцу.
2. Чтобы установить дверцу на колпак, аккуратно раздвиньте боковые стенки дверцы и совместите отверстия в дверце и круглые крепления на колпаке.




РИСУНОК А

Задняя панель:

Для повышения эффективности звукоизоляции звукоизолирующий кожух блендера The Quiet One® крепится на основании с помощью запатентованной магнитной системы. Помимо преимуществ для снижения шума от блендера по сравнению с механическим креплением дверец, магнитная система позволяет легко и быстро разобрать оборудование для очистки.

Для снятия звукоизолирующего корпуса выполните следующие действия.

- Сначала убедитесь, что контейнер снят с блендера.
- Возьмите кожух обеими руками.
- Слегка наклоните его назад и потяните строго вверх (см. рис. В).

Для повторной установки звукоизолирующего корпуса выполните следующие действия.

- Сначала отсоедините заднюю панель от дверцы колпака.
- Выверните отверстие в пластине основания задней панели (см. рис. С).
- Начните с одной стороны центрирующей прокладки и медленно разместите заднюю панель в нужном положении, убедившись, что звукоизолирующая прокладка не зажата никакой частью пластины основания (рис. D)




РИСУНОК В




РИСУНОК С




РИСУНОК D

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ!

Звукоизоляционная прокладка: не помещайте в посудомоечную машину. Высокие температуры и воздействие химикатов могут привести к разбуханию прокладки. Не замачивать. Прокладка может впитать воду и разбухнуть.

Для высыхания на воздухе и возврата к исходной форме может потребоваться 24-48 часов.

Звукоизоляционная прокладка и центрирующая прокладка

контейнера: звукоизоляционную прокладку, расположенную между основанием и дверцей корпуса, для очистки можно легким движением удалить с основания после того, как колпак был снят.

Промойте обе прокладки в теплой мыльной воде. Поддержите под проточной чистой водой и высушите. Установите прокладки на место перед эксплуатацией оборудования. Чтобы снова установить звукоизолирующую прокладку, просто положите ее на основание, убедившись, что она правильно расположена относительно центрирующей прокладки. Установите на место звукоизолирующий кожух. Убедитесь, что прокладка правильно установлена в блендер и выровнена относительно центрирующей прокладки. Звукоизолирующая и центрирующая прокладки должны располагаться заподлицо с основанием, содержащим двигатель.